



質問①電源が入りません

→電源ボタン長押し(2秒以上)です

質問②電源が切れません

→電源ボタン長押し(2秒以上)です

・電源ON
電源ボタン長押し(2秒)

・電源OFF
電源ボタン長押し(2秒)



質問③ボタンを押しても反応しません

→ロック設定されてませんか？

鍵マークのボタンを長押し(2秒)するとすべてのボタンがロックされる
ロック中・・・画面にロックマークが表示



解除するには同じように鍵マークを長押し(2秒以上)する
ロック解除・・・画面のロックマークが消える

✿ラジオチャンネル登録について



質問④ラジオの登録が分かりません

①②③のボタンにお好きなラジオ番組を登録できます
FMで3番組、AMで3番組、計6番組登録可能です

AM/FMボタンで登録したい番組に周波数を合わせる
番組を選択したのち、①②③の登録したい番号のいずれかを長押し(2秒以上)して登録
これで登録は完了
※すでに番組が登録されている番号に登録したら上書きされます

質問⑤登録した番組をどうやって呼び出しますか？



まずラジオを鳴らし、呼び出すバンド
(AM/FM)に合わせる

①②③のいずれかを押すと、登録された番組が流れます

手動登録の他に便利な自動登録機能も
あります



❁自動登録(プリセットメモリー)
受信可能な周波数を探索、自動的に登録されていく

AM/FMボタンで登録したいバンド選択
自動登録ボタンを長押し(2秒以上)

・呼び出し
→聞きたいバンドAM/FMに合わせて選択+、選択-ボタンを押して番組を選択する

質問⑥アラームはどうやって設定しますか？



時刻設定が先！



時計設定ボタンを長押し(2秒以上)すると「時」が点滅する画面になるので、+ボタンで現在の時刻に合わせます (AM/PM表記)

「時」が設定できたら、一度時計設定を押し、今度は「分」が点滅するので、+ボタンで設定します

※時計設定ボタンを押さなくても5秒間するとその状態で設定されます



AM/FMボタンでアラームにしたい番組に周波数を合わせます
→音量ダイヤルで音量を調節しておきます→電源を切ります

アラームボタンを長押し(2秒以上)すると液晶画面の左上に時計マークが点滅します



点滅している「時」を+、-ボタンで設定、その後アラームボタンを1回押しして、点滅している「分」を+、-ボタンで設定します

時間設定後、bu2かunEという文字が点滅するので+、-ボタンでunEを選択します
そのまま5秒するとアラームが設定されます

【ラジオを起動する場合】



※設定が途中の場合でも5秒以上ボタンを押さないと、設定途中の状態に登録されてしまいます
時計マークが左上に表示されていれば設定完了です



質問の操作をしていないのに突然ラジオの電源が切れました



→スリープタイマーが設定され、液晶画面にベッドマークが表示されていませんか？
☆解決方法☆電源ボタンを押して電源を入れなおしてください

スリープタイマーとは？



※スリープタイマーの設定について

ラジオ放送を受信中にスリープボタンを長押し(2秒以上)するとベッドマーク【30】が表示されます
この【30】は現在時刻から30分後にラジオが切れるということを意味します



スリープボタンで30→60→90→120→OFFと切り替えられます

画面がラジオの受信画面に戻り、【ベッドマーク】が表示されます

設定した時間が経つとラジオがOFFします