

お手入れの仕方

ヘッド、キャプスタン、ピンチローラーなどテープの接触面が汚れると・・・

- ・音が小さくなる
 - ・音が歪む
 - ・テープが巻き込む
- などの症状が出ます

お手入れ頻度
約 10 時間使用ごと



- ・カセットのフタを開け再生ボタンを押し、ヘッド部が見えるようにしてください。
- ・市販の綿棒でヘッド部分を拭いてください
→ (汚れのひどい時は市販の無水アルコールかクリーニング液を少しふくませて拭いてください)
- ・綿棒をキャプスタンやピンチローラーに巻き込まないように注意してください
- ・ヘッドにはピンセットなど近づけないでください
- ・長期間使用しているとヘッドが磁気化されて雑音が入ったり、音質が悪くなったりしてきます
→ (市販の消磁器で定期的にヘッドの消磁をしてください)