

マルチバンドラジオ S18-929D

時刻の設定

① ラジオの電源が入っている場合は、「電源ボタン」を押しラジオの電源を切る。

② 「時計設定ボタン」  を長押しする（約 2 秒）

③ 数字が点滅中に  ボタンもしくは  を押し、



12 時間制 12Hr または 24 時間制 24Hr を選択する。

☞12 時間設定の場合「AM・PM」と表示される



④  ボタンを押すと時刻設定画面に移る。

⑤ 数字が点滅中に  ボタンもしくは  ボタンで「時」を設定する



⑥ 次にもう一度  を押し「分」を点滅させる。

⑦ 点滅中に  ボタンもしくは  ボタンで「分」を設定する。



⑧ 設定後、ボタン操作をせずに約 5 秒経過すると、点滅が止まると同時に設定が完了します。

確認！

※ラジオの電源が入っていると時間の設定はできません

※目覚まし機能が「オン」の状態では時刻設定は出来ません。

目覚まし機能を「オフ」にしてから操作してください

※点滅時間は短く、止まると操作できません。

点滅が終わってしまった場合はもう一度①から操作し直してください。

ラジオを聴いているときに時刻を確認したい場合

→  ボタンを押すと 3 秒間時刻が表示されます。

おやすみタイマー設定

設定した時間にラジオの電源が切れる機能

- ① ラジオの電源を入れる際、「電源ボタン」を長押し（2秒）するとおやすみタイマーの設定時間が表示されます。



10→20→30→45→60→90→00 10分～90分まで選択可能

「電源ボタン」で希望の時間選択

- ② 時間選択後、ボタン操作せずに約3秒経過すると、設定が完了し、ラジオの電源が入る。



図のようにベッドのマークが表示されたら設定完了

- ③ スリープタイマーを解除するには一度電源を切る

目覚まし機能設定

- ① ラジオの電源が入っている場合は「電源ボタン」を押しラジオの電源を切る
- ② 「目覚まし機能設定ボタン」を長押し（約2秒）します。
ディスプレイに目覚まし時計マークが表示されます。



- ③  ボタンを長押し（約2秒）し「時」を点滅させます。
- ④ 点滅した状態で  ボタンまたは  を押し、「時」を点滅させます。
- ⑤ 点滅した状態で  ボタンまたは  ボタンを押し、「分」を設定します。
- ⑥ もう一度「時計設定ボタン」 を押し、「分」を点滅させます。
- ⑦ 点滅した状態で  ボタンまたは  ボタンを押し、「分」を設定します。
- ⑧ 設定後、ボタン操作をせずに約5秒経過すると、点滅が止まると同時に設定が完了します。

目覚まし機能のオン/オフ

ラジオの電源が入っている場合は、「電源ボタン」を押しラジオの電源を切ります。

- ①「目覚まし機能設定ボタン」を長押し（約2秒）すると目覚まし機能が設定されます。
- ②ディスプレイには目覚まし時計マークが表示されます。
- ③もう一度「目覚まし機能設定ボタン」を長押しすると目覚まし時計マークは消え、目覚まし機能はオフの状態になります。

こんな時は

- ・突然ラジオが鳴り出した

→予期せず目覚まし機能が設定されている可能性があります。

その際はラジオの電源がオフの状態では ボタンを長押し（約2秒）し、目覚まし機能を解除してください。（画面の目覚まし時計マークが消えたら OK）

- ・目覚まし機能により動作したラジオを消したい

→「電源ボタン」を押してください。

ラジオの登録

- ①「電源ボタン」を押し、ラジオの電源を入れます。
- ②  ボタンを押し、バンド（FM/AM（MV）/短波（SW））を選択する。
- ③  ボタンまたは  を短く押し周波数を合わせる。
- ④登録したい番組を受信中に「チャンネルボタン」1~4のいずれかを長押し（約2秒）

→その後もう一度短く押すと受信中の番組を登録出来ます。

登録した番組を呼び出す場合はラジオ受信中に「チャンネルボタン」1~4を押してください。

※登録はFM/AM/SWそれぞれ最大4チャンネルまでできます。

※登録するチャンネルに、すでに周波数が登録されている場合は上書きされます。